Mi Bluetooth Selfie Stick
Manuel de l'utilisateur

Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

Consignes d'utilisation :

Étape 1 : Activation de la perche à selfie
Pour activer votre perche à selfie, appuyez sur le bouton Photo pendant deux secondes jusqu'à ce que le témoin lumineux s'allume. Lorsque le témoin bleu commence à clignoter, la perche à selfie passe en mode de couplage Bluetooth.

Étape 2 : Connexion du téléphone
Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone et cherchez le nom « XMLYZPG » pour établir la connexion. Votre perche à selfie est connectée lorsque le témoin cesse de clignoter.

Étape 3 : Installation du téléphone
Faites pivoter le support de téléphone dans la position souhaitée et installez votre téléphone sur le support.

Étape 4 : Extension de la perche à selfie
Tirez sur les deux extrémités pour allonger la perche et commencer à prendre des photos.

Étape 5 : Rétractation de la perche à selfie
Appuyez sur le bouton Photo pendant trois secondes jusqu'à ce que le témoin lumineux s'éteigne, puis rétractez la perche à selfie et faites pivoter le support de téléphone pour le remettre à sa position initiale.

Fonctions :

Nom du Bluetooth	XMLYZPG
Démarrage	Appuyez sur le bouton Photo pendant 2 secondes.
Arrêt	Appuyez sur le bouton Photo pendant 3 secondes.
Couplage	Le bouton Photo clignote en bleu pour indiquer que la perche à selfie est en train d'être couplée. La lumière du témoin devient fixe lorsque le couplage est effectué. Le produit enregistre automatiquement l'appareil couplé.

Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

Mode Veille	La perche à selfie passe en mode veille au bout de 10 minutes et la lumière bleue faiblit en cas d'échec du couplage ou d'inactivité. Elle passe immédiatement en mode veille si la connexion avec l'appareil mobile est perdue. Appuyez sur le bouton Photo pour quitter le mode Veille.
Photo	Appuyez sur le bouton Photo après avoir activé la perche à selfie.
Charge	Le bouton Photo clignote en rouge pour indiquer que le niveau de batterie est faible et que la perche doit être immédiatement rechargée. La lumière est rouge pendant le chargement et devient bleue lorsque la batterie est complètement chargée. Le produit continue de fonctionner pendant le chargement.

Lisez attentivement ce manuel avant utilisation et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

Fabriqué pour :
Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabriqué par :
Beijing Yueme Technology Co., Ltd.
Adresse : Room 2057, Floor 2, Building 1, No. 2 Yard, Cuiwei Road, Haidian District, Beijing, Chine
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mi.com.

Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.