



Guía de usuario

CONTENIDO

1-Conceptos básicos.....	5
1-Funciones principales.....	5
Encender y apagar el teléfono	5
Tarjetas SIM	5
Carga	5
2-Telecomunicaciones	6
1-Teléfono	6
Hacer llamadas.....	6
Llamadas entrantes	6
Funciones dentro de la llamada	7
Identificador de llamadas.....	7
Configuración de llamadas	8
2-Mensajes.....	8
Envío y contestación de mensajes.....	8
Búsqueda.....	9
Ajustes.....	9
Contactos	10
2-Fotos	11
1-Fotos	11
1-Cámara	11
Cómo abrir la cámara rápidamente	11
Modos de la cámara	11
Inclinación-desplazamiento.....	12
Temporizador	12
Mantener las fotos derechas mientras se toman.....	13
Autofotos grupales.....	13
Embelllecimiento	13
Zoom	14
Marcas de tiempo y marcas de agua.....	15
HDR	16
2-Galería.....	16
Editor	16
Liberación de espacio de almacenamiento	16
Collage.....	17
Favoritos.....	17
Álbum oculto.....	17
Álbum del bebé	17
Copias de seguridad automáticas	17
3-Inicio.....	18
1-Inicio.....	18
1-Pantalla de bloqueo	18
Funciones principales.....	18

Funciones adicionales	18
Carrusel de fondo de pantalla	18
2-Pantalla de inicio	19
Funciones principales	19
Modo edición	19
3-Barra de estado de notificaciones.....	20
Funciones principales.....	20
Notificaciones de aplicaciones	20
Carpeta de notificaciones.....	21
Otras funciones	21
Global App vault.....	21
Pantalla dividida	22
Quick ball.....	23
4-Herramientas	24
1-Servicios de contenido	24
Navegador	24
Mi Apps	25
Mi Música.....	33
Temas	34
2-Administrador de archivos	41
Administrador de archivos	41
Copias de seguridad locales	41
3-Otros	42
Comentarios	42
4-Herramientas	42
Calendario	42
Reloj	43
Meteorología.....	43
Seguridad	44
Limpieza	44
Escaneo básico	45
Escaneo de seguridad.....	45
Administrar aplicaciones	47
Permisos	48
Acelerador de velocidad de juego.....	48
Limpieza profunda.....	49
Uso de la batería	49
Prueba de red.....	49
Lista de bloqueos	49
Bloqueo de aplicaciones.....	50
Aplicaciones dobles.....	52
Notas	53
Grabación	54
Grabador de pantalla	54

Calculadora.....	56
Brújula	56
Mi Mover.....	56
Escáner	57

1-Conceptos básicos

1-Funciones principales

Encender y apagar el teléfono

1.Encendido

Presionar y mantener el Botón de encendido para encender el teléfono.

2.Apagado

Presionar y mantener el Botón de encendido hasta que aparezca el menú. Tocar "Apagado". Si su dispositivo no responde, mantenga presionado el Botón de encendido durante 15 segundos para forzar el reinicio.

3.Reiniciar

Presionar y mantener el Botón de encendido hasta que aparezca el menú. Tocar "Reiniciar".

Tarjetas SIM

1.Inserción de tarjetas SIM, USIM, y UIM

Use la herramienta de expulsión de bandeja SIM provista para extraer la bandeja SIM del costado del teléfono. Coloque su tarjeta SIM dentro de la bandeja e insértela dentro del dispositivo.

2.Extracción de tarjetas SIM, USIM, y UIM

Use la herramienta de expulsión de bandeja SIM provista para extraer la bandeja SIM del costado del teléfono. Extraiga su tarjeta SIM de la bandeja e inserte la bandeja otra vez en el dispositivo.

3.Configuración de tarjetas SIM, USIM, y UIM

Solo puede usar los servicios de un operador de telefonía móvil en un dispositivo de una sola tarjeta SIM. Los teléfonos con doble SIM brindan más opciones en función del número de tarjetas SIM instaladas.

En un dispositivo con doble SIM, se pueden configurar las tarjetas SIM de forma predeterminada para hacer llamadas y usar datos móviles en Ajustes > Tarjetas SIM y redes móviles.

Puede editar los nombres de las tarjetas SIM que se muestran en el teclado de marcado.

Para hacerlo, diríjase a Ajustes > Tarjetas SIM y redes móviles y pulse su tarjeta SIM.

Las opciones para cambiar los tipos de red preferidos están disponibles en Ajustes > Tarjetas SIM y redes móviles > Tipo de red preferido.

Carga

Cuando la batería de su teléfono se esté agotando, conecte el cable USB al teléfono y enchúfelo al adaptador conectado a un toma corriente. Desconecte el cargador cuando su teléfono esté completamente cargado.

Utilice solamente cables USB y adaptadores de corriente autorizados. El uso de dispositivos no autorizados para cargar su teléfono puede ocasionar daños graves a la batería y provocar explosiones.

2-Telecomunicaciones

1-Teléfono

Hacer llamadas

Hay muchas maneras de hacer llamadas en MIUI.

1. Usando el teclado de marcado

Marque un número en el teclado de marcado y pulse el botón verde para marcar. Si toca el botón verde directamente, aparecerá el último número que marcó. Vuelva a tocar el botón para hacer una llamada.

2. Mantener presionado un número de teléfono

Mantenga presionado un número de teléfono para que aparezca el botón de marcado. Pulse el botón para hacer una llamada.

3. Llamar a un número del historial de llamadas

Pulse cualquier número en su historial de llamadas para devolver una llamada.

4. Marcado rápido

Mantenga presionado un dígito en el teclado de marcado para asignarle un número de teléfono.

Llamadas entrantes

Es posible que se lo notifique de las llamadas entrantes mediante un cuadro de diálogo de pantalla completa o una notificación flotante.

1. Contestación de llamadas

Deslice el botón verde en el cuadro de diálogo de pantalla completa para contestar una llamada, o simplemente pulse el botón si ve una notificación flotante.

2. Rechazo de llamadas

Deslice el botón rojo en el cuadro de diálogo de pantalla completa para rechazar una llamada, o simplemente pulse el botón si ve una notificación flotante.

3. Contestación con mensajería (SMS)

Deslice el botón de SMS en el cuadro de diálogo de pantalla completa para contestar con un mensaje de texto. Puede elegir alguna de las respuestas rápidas o escribir un mensaje personalizado.

4. Silenciamiento del tono de llamada

Presione cualquier botón físico de su teléfono para silenciar el tono de llamada.

5. Volteo para silenciar el timbre

Cuando el teléfono se encuentra en una superficie horizontal con la pantalla hacia arriba, voltee el teléfono para silenciar el timbre. Puede activar esta función en Configuración de Llamadas > Configuración de Llamadas entrantes.

6. Silenciamiento del timbre al levantarlo

Reduzca el volumen del timbre para llamadas entrantes al levantar el teléfono. Puede activar esta función en Configuración de Llamadas > Configuración de Llamadas entrantes.

7. Aumento del volumen del tono de llamada

El volumen del tono de llamada puede aumentar gradualmente hasta el nivel configurado. Puede activar esta función en Configuración de Llamadas > Configuración de Llamadas entrantes.

8. Flash al sonar

Puede hacer que un flash le notifique sobre las llamadas entrantes. Esta función está disponible en Configuración de Llamadas > Configuración de Llamadas entrantes.

Funciones dentro de la llamada

Hay varias opciones disponibles durante las llamadas.

- Grabación: Puede grabar las llamadas y guardar el audio en Grabador.
- Notas: Tome notas que serán guardadas en la aplicación Notas una vez finalizada la llamada.

Identificador de llamadas

El identificador de llamadas le permite identificar los números telefónicos que no están en sus contactos. Los datos provienen de dos fuentes: De la base de datos de las páginas amarillas y de los informes del usuario.

1. Números telefónicos de las páginas amarillas

Las páginas amarillas contienen números telefónicos de empresas y servicios. Estos son proporcionados por nuestros socios o por las mismas empresas. La información que usted verá incluirá los nombres y logotipos de las empresas/servicios. Los números telefónicos de las Páginas amarillas siempre se identificarán si recibe una llamada de ellos.

2. Números telefónicos identificados

Los usuarios de MIUI pueden identificar números desconocidos como fraude, telemarketing, compañías de taxi, etc., y denunciar esta información a MIUI. Si un número considerable de usuarios proporciona información sistemática para un solo número, verá este número de teléfono junto con un comentario al recibir una llamada.

- Identificación de un número telefónico

En algunos casos aparecerá un cuadro de diálogo automático que sugiere denunciar el número telefónico al finalizar la llamada. También puede denunciar números telefónicos de manera proactiva en la página "Detalles" de un número.

- Corrección de números telefónicos denunciados

Si encuentra que se atribuyó información incorrecta a un número telefónico, puede corregirla en la página "Detalles" del número.

Configuración de Llamadas

La configuración incluye opciones para llamadas, redes móviles y tarjetas SIM. Tocar el botón Menú en el teclado de marcado para abrir Ajustes.

1. Grabación de llamadas

Puede grabar todas sus llamadas automáticamente.

Puede grabar llamadas de todos los números, o limitar las grabaciones a números personalizados, números desconocidos, y/o números de la guía telefónica.

2. Identificación de números desconocidos

Use esta función para que MIUI verifique si los números desconocidos están marcados como empresas o servicios. Mantenga presionado un número de teléfono para hacer una llamada.

3. Ubicación y códigos de país

Esta función hace que MIUI muestre la ubicación de los números de teléfono desde los cuales se hacen las llamadas entrantes. Las opciones para configurar un código de país de forma predeterminada y agregar códigos de país de manera automática también se encuentran disponibles.

4. Configuraciones avanzadas

Aquí puede encontrar los ajustes de tono de tecla del teclado de marcado y otras opciones de personalización.

2-Mensajes

Envío y contestación de mensajes

1. Envío de un mensaje

Abra la aplicación de mensajes y pulse el signo más para crear un mensaje en blanco.

Puede seleccionar el receptor de su lista de contactos o agregar el número telefónico manualmente. Escriba su mensaje y pulse "Enviar".

2. Contestación a un mensaje

Pulse sobre un mensaje que haya recibido y escriba su respuesta en el campo de abajo.
Pulse "Enviar" al terminar.

3. Archivos adjuntos y mensajes cronometrados

Pulse el botón más mientras escribe un mensaje para adjuntar un contacto, una imagen, un elemento de favoritos, un mensaje de audio, uno de video o una presentación de diapositivas.
Deslice hacia la derecha para ver la lista de respuestas rápidas.
También puede encontrar una opción para enviar mensajes temporizados entre las opciones de adjuntos.

4. Selección de una tarjeta SIM para mensajes salientes

Si tiene dos tarjetas SIM en su dispositivo, se le preguntará cuál de las dos usar antes de enviar un mensaje.

Búsqueda

Use la barra de búsqueda en la parte superior de la página de inicio para buscar números telefónicos de las Páginas amarillas, mensajes y conversaciones.

Ajustes

1. Mensaje Mi

Envíe mensajes a otros dispositivos MIUI sin incurrir en cargos.

2. Pantalla

Mensajería inteligente

La mensajería inteligente permite a MIUI revisar los mensajes entrantes en busca de contraseñas de una sola ocasión y crear menús inteligentes para mensajes provenientes de empresas.

Grupo de notificaciones

Use esta función para agrupar las notificaciones de SMS de manera automática.

Mostrar fotos de perfil

Cuando esta función está activada, MIUI mostrará las fotos de perfil de las personas y asignará fotos a las empresas de manera automática.

Asignar fotos de contacto

Se asignarán fotos que contengan las iniciales de la persona a aquellos contactos sin fotos de perfil.

Mostrar SMS bloqueados

Cuando esta función está activada, se mostrarán los mensajes de texto bloqueados en la lista de conversaciones.

3. Notificaciones

Mostrar mensajes en la pantalla de bloqueo

Active esta función para mostrar vistas previas de mensajes en la pantalla de bloqueo y en la ventana de notificación.

Estado del envío

Use esta función para recibir una notificación cuando se envíen sus mensajes.

Sonido de envío

Reproducir el sonido de envío cuando se envíen sus mensajes.

4. Configuraciones adicionales

Mensajes eliminados

Todos los miembros de Mi Cloud pueden visualizar los mensajes eliminados almacenados en Mi Cloud.

Sincronización de mensajes desde Mi Cloud

Active Sincronizar con Mi Cloud para hacer una copia de seguridad de sus mensajes SMS. También se encuentran disponibles las opciones para dispositivos con doble SIM.

Configuraciones adicionales

Puede encontrar las configuraciones para usuarios avanzados en la parte inferior de la página de Ajustes.

Contactos

1. Agregar contactos

Abra la aplicación de Contactos y pulse el signo más para agregar un contacto.

2. Importar contactos

Importación de contactos desde las cuentas

Aparecerán las opciones para importar contactos desde sus cuentas cuando abra la aplicación por primera vez. También están disponibles en los ajustes.

2-Fotos


1-Fotos

1-Cámara

Cómo abrir la cámara rápidamente

1. Atajo pantalla de inicio

Pulse el Atajo pantalla de inicio para abrir la cámara.



2. Pantalla de bloqueo

Deslice hacia la izquierda en la pantalla de bloqueo para abrir la Cámara

3. Presione dos veces el botón Bajar volumen

Active el interruptor en Ajustes > Pantalla de bloqueo y contraseña para poder iniciar la cámara presionando dos veces el botón Bajar volumen.

(Nota: No podrá ver los elementos en su Galería si inició la Cámara en la pantalla de bloqueo sin verificar su contraseña.)

Modos de la cámara

1. Foto

"Foto" es el modo predeterminado. Puede deslizar el dedo hacia la izquierda y la derecha para alternar entre modos diferentes de la cámara. También encontrará el botón para alternar entre la cámara frontal y la trasera en la página de inicio.

2. Retrato

Cambie al modo Retrato y siga las instrucciones en pantalla para hacer fotos con un fondo difuminado.

- Cámara trasera: Los dispositivos con doble cámara usan ambas cámaras para mantener el objeto nítido y difuminar el fondo.
- Cámara frontal: Obtenga hermosas tomas de retratos usando el software. En algunos dispositivos puede hacer tomas de retratos utilizando la cámara frontal al pulsar el botón especial en el Modo foto.

3. Cuadrado

Cambie al Modo formato cuadrado para componer sus tomas mientras las hace si no está seguro que el recorte funcionará.

4. Panorámica

Su teléfono toma varias fotos en Modo Panorámica y luego los combina en una toma impecable. Pulse el botón del obturador para comenzar y siga las instrucciones. Pulse otra vez o mueva su teléfono hasta el final del área del visor para terminar.

(Nota: El proceso se puede interrumpir si mueve su teléfono demasiado rápido. Obtendrá mejores resultados manteniendo una velocidad estable y ángulos fijos.)

5. Manual

Use este modo para establecer manualmente el equilibrio de los blancos, el foco, la velocidad del obturador y el ISO.

6. Video

Cambie a Modo video para grabar videos. Pulse el botón "Más" en la parte superior de la pantalla para seleccionar las opciones de hiperlapso (cámara rápida) y cámara lenta.

7. Video corto

Use este modo para grabar videos de hasta 10 segundos. Un conjunto especial de filtros hará que grabar y editar sus videos antes de compartirlos en diversas plataformas de medios sociales sea mucho más conveniente.

Inclinación-desplazamiento

1. Toma de fotos con inclinación-desplazamiento

Pulse el botón "Más" en Modo foto y seleccione "Inclinación-desplazamiento". El círculo de enfoque está disponible de forma predeterminada. Pulse de nuevo el botón para cambiar a líneas horizontales.

2. Jugar con el difuminado

Verá un área iluminada en su pantalla mientras esté tomando fotos con la función inclinación-desplazamiento. Esta zona se difuminará al tomar la foto.

- Arrastre el área de enfoque para moverla.
- Arrastre el área iluminada para cambiar el tamaño.
- Pulse dos veces la pantalla para que el área de enfoque y la difuminada cambien de lugar.

Temporizador

Pulse el botón "Más" en el Modo foto y seleccione "Temporizador" para tomar fotos con un retraso de 3 segundos después de tocar el botón del obturador. Pulse el botón del temporizador otra vez para configurarlo a 5 segundos.

Verá la cuenta regresiva después de pulsar el botón del obturador. Ajuste el ángulo de toma y la composición durante la cuenta regresiva.


Mantener las fotos derechas mientras se toman

1. Enderezar el visor

Pulse el botón "Más" en Modo foto y seleccione "Enderezar".

2. Acerca de esta función

Esta función le permite mantener sus fotos siempre niveladas sin importar cuánto incline su teléfono. Solo la imagen dentro del marco se guardará en su Galería, los márgenes se recortarán.



Solo la imagen dentro del marco se guardará en su Galería

Autofotos grupales

1. Activar esta función

Pulse el botón "Más" en Modo foto y seleccione "Autofoto grupal".

(Nota: Esta función no es compatible con algunos modelos. Puede comprobar si está disponible en su dispositivo pulsando el botón "Más" en el Modo foto.)

2. Acerca de esta función

Cuando esta función está activada, se hacen varias capturas mientras está tomando una foto. Las mejores expresiones faciales de cada persona luego se combinan en una sola toma.

Embelllecimiento

1. Acerca de esta función

La función embellecimiento brinda varias opciones para emparejar los tonos de piel y mejorar los rasgos faciales en tiempo real.

2. Usar cámaras diferentes

La función embellecimiento está disponible para ambas cámaras, la frontal y la trasera.

Zoom

Puede acercar y alejar el objetivo para conseguir el mejor efecto.

(Nota: Esta función solo es compatible con la cámara trasera.)

1.Zoom gestual

Posicione dos dedos en una pantalla y sepárelos lentamente para ampliar una imagen y júntelos lentamente para alejarla.


(Nota: Estos gestos dejarán de funcionar una vez que haya llevado el zoom a sus valores máximos o mínimos.)



2.2X zoom

Pulse el atajo 2X para acercar la imagen. Vuelva a pulsar para alejar la imagen.


(Nota: Esta función solo es compatible con los dispositivos de doble cámara.)



3.Valores de zoom precisos

Mantenga presionado el atajo 2X para que aparezca la escala de zoom.



(Nota: Esta función solo es compatible con los dispositivos de doble cámara.)



Marcas de tiempo y marcas de agua

Puede agregar marcas de tiempo y marcas de agua de doble cámara en sus fotos alternando los controles correspondientes en la configuración de la cámara. Las marcas de agua de la cámara doble varían para diferentes modelos de teléfono.

(Nota: Las marcas de agua de la cámara doble no son compatibles con algunos dispositivos.)




HDR

HDR es la abreviatura de alto rango dinámico. Esta función realiza varias tomas para reducir la exposición de las áreas brillantes y aumentar la de las manchas oscuras y combinarlas de modo que todos los elementos de la foto sean claramente visibles.

Verá el icono de HDR en su pantalla cuando esta función esté activada. Tomar fotos en HDR lleva algo más de tiempo que tomar fotos habituales.

(Nota: El HDR automático no es compatible con algunos modelos.)



Active la función HDR para conseguir mejores fotos cuando el rango dinámico sea alto

2-Galería

Editor

Vea cómo puede cambiar sus fotos y videos

1. Borrando líneas y objetos

Use esta función para eliminar el desorden visual de sus fotos.

Esta función también ayuda a eliminar líneas innecesarias con solo deslizar el dedo por encima de ellas.

2. Etiquetas adhesivas

¡Haga sus autofotos mucho más atractivas con muchísimas etiquetas adhesivas divertidas!

3. Garabatos

Puede hacer garabatos o agregar diferentes formas a sus fotos.

4. Mosaico

Agregue diferentes diseños de mosaico a sus fotos si desea esconder algún objeto.

Liberación de espacio de almacenamiento

Aprenda cómo hacer que sus fotos ocupen menos espacio

1. Optimizar las fotos

Inicie sesión en su Cuenta Mi y active la sincronización con Mi Cloud. Mantener las fotos optimizadas en su dispositivo y almacenar los archivos originales en Mi Cloud liberará mucho espacio de almacenamiento.

2. Eliminar las capturas de pantalla

A menudo se necesitan las capturas de pantalla solo para un período corto de tiempo.

Elimine las capturas de pantalla innecesarias para ahorrar espacio para elementos útiles.

Collage

Seleccione de 1 a 4 fotos para crear un collage. Hay varios estilos y diseños disponibles.

Favoritos

Pulse el icono del corazón mientras está mirando una foto para agregarla a favoritos. Podrá encontrar los favoritos en la pestaña "Álbumes".

Álbum oculto

Cómo usar su álbum oculto

Deslice hacia abajo en la pestaña Álbumes. Se le solicitará agregar una contraseña. Luego, verá su álbum oculto donde se guardarán todas las fotos que oculte.

Álbum del bebé

Cómo usar el Álbum del bebé

Busque un niño pequeño en su foto y márkelo como un bebé. Después de esto, encontrará su Álbum del bebé en la pestaña Álbumes.

Podrá compartirlo con otros miembros de la familia.

Copias de seguridad automáticas

Cómo sincronizar la Galería con Mi Cloud

Active las copias de seguridad automáticas en los ajustes de la Galería para nunca perder fotos y vídeos importantes. Podrá iniciar sesión en Mi Cloud con su Cuenta Mi en otros dispositivos (por ejemplo, televisores y computadoras compatibles) para revisar sus fotos.

3-Inicio

1-Inicio

1-Pantalla de bloqueo

Funciones principales

1.Cómo cambiar el fondo de pantalla de la pantalla de bloqueo

Diríjase a Ajustes > Fondo de pantalla, seleccione una imagen y pulse "Aplicar".

2.Cómo configurar/cambiar su bloqueo de pantalla

Diríjase a Ajustes > Pantalla de bloqueo y contraseña > Configurar el bloqueo de pantalla, seleccionar su tipo de bloqueo de pantalla preferido, y siga las instrucciones.

Nota: Recuerde su contraseña. No podrá restaurarla en caso de que la olvide. Deberá realizar una reconfiguración de fábrica que borrará todos los datos (incluidos fotos, contactos y aplicaciones) en su dispositivo.

3.Cómo agregar las huellas dactilares

Diríjase a Ajustes > Pantalla de bloqueo y contraseña > Administrar huellas dactilares, y seleccione "Agregar huella dactilar".

Funciones adicionales

1.Ajuste de la hora cuando el dispositivo entra en reposo

Puede configurar la hora tras la cual el dispositivo entra en reposo en Ajustes > Bloqueo de pantalla y contraseña > Reposo. La hora predeterminada está configurada en 1 minuto. Cuanto más largo sea este tiempo, más energía consumirá su dispositivo.

2. No active la pantalla de bloqueo para notificaciones

Puede elegir no activar la pantalla de bloqueo para las notificaciones. El botón correspondiente se encuentra en Ajustes > Bloqueo de pantalla y contraseña.

Carrusel de fondo de pantalla

1.Cómo activar el Carrusel del fondo de pantalla

Abrir Ajustes > Bloqueo de pantalla y contraseña > Carrusel de fondo de pantalla y active el interruptor. Recibirá nuevos papeles tapiz regularmente en la pantalla de bloqueo.

Si el tema predeterminado se aplica en su dispositivo, deslice hacia la derecha en la pantalla de bloqueo, pulse "Carrusel de fondo de pantalla" y siga las instrucciones.

2.Cómo crear un atajo a la pantalla de inicio

El Carrusel de fondo de pantalla no crea un atajo a la pantalla de inicio de forma predeterminada. Para hacerlo, deslice hacia la derecha en la pantalla de bloqueo, seleccione "Carrusel de fondo de pantalla", y pulse el botón "Más" para ver las opciones disponibles para usted.

3. Cómo usar el Carrusel de fondo de pantalla con temas

El Carrusel de fondo de pantalla solo funciona con el tipo de pantalla de bloqueo o predeterminado. Aún si está usando un tema personalizado, puede cambiar el tipo de pantalla de bloqueo a predeterminado en la aplicación Temas.

2-Pantalla de inicio

Funciones principales

Todas las aplicaciones que instale en su dispositivo aparecen en su pantalla de inicio. Sin embargo, no es la única función que brinda.

1. Cómo desinstalar aplicaciones

Para desinstalar una aplicación, mantenga presionado su icono, luego suéltelo sobre la papelera que aparece en la parte superior de la pantalla.

2. Cambiar el fondo de pantalla

Siga estos pasos:

- Diríjase a Ajustes > Fondo de pantalla.
- Seleccione uno de los álbumes.
- Seleccione un fondo de pantalla.
- Pulse "Aplicar" y seleccione "Establecer como pantalla de inicio".

3. Instalar aplicaciones

El mercado de aplicaciones de su preferencia también parecerá en la pantalla de inicio. Allí puede buscar las aplicaciones que necesite.

4. Ubicar los iconos de las aplicaciones

Mantenga presionada una aplicación para movilizarla, y luego arrástrela hasta la nueva ubicación.

5. Crear carpetas nuevas

Arrastre una aplicación encima de otra para crear una carpeta. Después de esto podrá editar el nombre de la carpeta.

Modo edición

Puede reacomodar los elementos de manera más efectiva cuando se encuentra en el modo edición.

1. Cómo ingresar al modo edición de la pantalla de inicio

Hay tres métodos para ingresar a este modo:

- Mantener presionado un espacio vacío en la pantalla de inicio
- Pellizcar la pantalla con dos dedos
- Mantener presionado el botón Menú

2. Lo que puede hacer en el modo edición

Al entrar al modo edición aparecerán tres botones.

- Fondo de pantalla: Este botón le permite cambiar rápidamente de fondo de pantalla.
- Widgets: Este botón le permite agregar widgets.
- Ajustes: Opciones predeterminadas de pantalla, diseño y efecto de transición.

En el modo edición, la pulsación sirve para seleccionar elementos:

- Ubicar: Seleccione varios elementos y pulse en una vista previa de la pantalla para ubicarlos allí.
- Desinstalar: Seleccione varios elementos y pulse "Desinstalar" para desinstalar todos a la vez.
- Crear carpetas: Seleccione varios elementos y pulse "Agrupar" para crear una carpeta.

3-Barra de estado de notificaciones

Funciones principales

1. Abrir el panel de notificaciones

Deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones.

2. Reordenar las teclas de cambio

Las teclas de cambio para datos móviles, Wi-Fi, linterna, y otros elementos están disponibles en el Panel de notificaciones de forma predeterminada. Pulse el botón "Más" para reordenar los elementos.

A continuación las funciones disponibles en el modo edición:

- Reordenar las teclas de cambio:

Mantenga presionado cualquier elemento para reordenarlo.

- Usar las teclas de cambio:

Pulse cualquiera de las teclas de cambio para activar o desactivar la función correspondiente.

3. Configuraciones de Wi-Fi

Pulse el nombre de la tecla de Wi-Fi para poder alternar rápidamente entre las redes de Wi-Fi.

4. Configuraciones de bluetooth

Pulse el nombre de la tecla de Bluetooth para administrar dispositivos conectados.

Notificaciones de aplicaciones

1. Cómo administrar las notificaciones de las aplicaciones

Diríjase a Ajustes > Barra de estado y notificaciones > Notificaciones de aplicaciones, y pulse cualquier aplicación para ver qué notificaciones se le permite enviar.

2. Permisos de notificaciones

- Mostrar notificaciones: Activadas de forma predeterminada. Desactívelas para restringir todas las notificaciones de esta aplicación.
- Reglas para las notificaciones agrupadas: Filtro de notificaciones inteligente. Use el modo "Recomendado" si no está seguro de cuál se adapta mejor a una aplicación en particular.
- Etiqueta del icono de la aplicación: Actívela para permitir etiquetas con el conteo de notificaciones sobre los iconos de las aplicaciones.

- Notificaciones flotantes: Actívelas para permitir que las notificaciones importantes aparezcan por encima de todo lo demás.
- Notificaciones en la pantalla de bloqueo: Actívelas para permitir que las notificaciones importantes aparezcan en la pantalla de bloqueo.
- Sonido: Actívelo para reproducir los sonidos de las notificaciones.
- Vibración: Actívela para permitir las vibraciones para las notificaciones.
- Luz de las notificaciones: Actívela para usar iluminación LED para las notificaciones

Carpeta de notificaciones

1. ¿Cómo se filtran las notificaciones?

MIUI averigua lo que usted hace con las notificaciones de aplicaciones individuales y decide si las notificaciones que recibe son importantes o no. Las notificaciones sin importancia se colocan en una carpeta aparte.

2. Cómo evitar el filtrado de notificaciones

Simplemente active el interruptor en Ajustes > Barra de estado y notificaciones.

3. Cómo hacer que vuelvan a aparecer determinadas notificaciones que se marcaron como sin importancia

Diríjase a Ajustes > Barra de estado y notificaciones > Notificaciones de la aplicación, pulse la aplicación, seleccione "Reglas para notificaciones agrupadas" y, a continuación, pulse "Importante".

Otras funciones

1. Indicador de batería

Seleccione cuál indicador mostrar en Ajustes > Barra de estado y notificaciones > Indicador de batería.

2. Mostrar velocidad de conexión

Pulse la tecla en Ajustes > Barra de estado y notificaciones para mostrar la velocidad de conexión en la barra de estado.

3. Editar el nombre del operador

Puede personalizar el nombre de su operador en la barra Ajustes > Barra de estado y notificaciones > Editar nombre del operador.

Global App vault

1. Acerca de App vault

App vault unifica todas las notificaciones importantes y las funciones de las aplicaciones. Solo deslice hacia la derecha en la pantalla de inicio para acceder a las características que más necesita.

2. Características

App vault es un conjunto de tarjetas con las funciones más populares de MIUI.

3. Accesos directos

Los accesos directos le permiten usar las funciones de sus aplicaciones favoritas sin perder tiempo en iniciarlas y buscar la función que necesita en la interfaz de usuario.

4. Tomar notas

Tomar notas es mucho más conveniente cuando todo lo que tiene que hacer es simplemente completar una tarjeta en blanco que está justo frente a usted.

5. Acciones

Utilice la tarjeta Stock en App Vault para obtener actualizaciones instantáneas de las empresas que sigue.

6. Mensajería

App Vault trae los mensajes de varias plataformas de mensajería a una sola tarjeta.

7. Eventos de calendario

En esta tarjeta encontrará todas las fechas de las reuniones, las citas que hizo, y los cumpleaños de sus amigos.

8. Aplicaciones recomendadas

Aquí podrá encontrar aplicaciones nuevas que están ganando popularidad ahora mismo.

Pantalla dividida

1. Cómo abrir aplicaciones en la pantalla dividida

Abra las aplicaciones que le gustaría usar y siga los pasos a continuación:

- Pulse el botón Menú para abrir Recientes.
- Pulse "Pantalla dividida".
- Mantenga presionada la primera aplicación y arrástrela hasta el área destacada. Pulse la segunda aplicación.

2. Cómo salir de la pantalla dividida

- Método 1: Abra Recientes y pulse "Salir" en la parte superior de la pantalla.
- Método 2: Arrastre el separador hacia arriba o hacia abajo.

3. Cómo hacer que las aplicaciones cambien de lugar

Cuando las aplicaciones se abren en Pantalla dividida, pulse dos veces el separador para que las aplicaciones cambien de lugar.

Quick ball

1.Activar Quick ball

Puede activar Quick ball en Ajustes > Ajustes adicionales > Quick ball.

2.Seleccionar accesos directos

Quick ball tiene 5 accesos directos personalizables. Puede seleccionar el suyo en Ajustes > Ajustes adicionales > Quick ball > Seleccionar accesos directos.

3.Seleccionar el gesto preferido

Puede elegir entre dos gestos para operar Quick ball. Pulsar y deslizar están disponibles.

4.Ocultar Quick ball

Seleccionar aplicaciones para las cuales Quick ball se ocultará automáticamente.

5.Modo pantalla completa

Puede elegir que Quick ball se corra hacia un costado cuando su dispositivo entre en modo pantalla completa.

6.Inactividad

Quick ball puede fijarse al borde de su pantalla si no lo usa durante 3 segundos.

7.Pantalla de bloqueo

Además de la pantalla de inicio, Quick ball también puede mostrarse en su pantalla de bloqueo.

4-Herramientas

1-Servicios de contenido

Navegador

1.Herramientas

Pulse "Más" > "Herramientas" para ver las opciones disponibles.

- Guardar página: Esta característica le permite guardar páginas web como capturas de pantalla o archivos HTML y poder acceder a ellos cuando esté fuera de línea.
- Encontrar en la página: Utilice la búsqueda para ubicar palabras clave rápidamente en la página que está navegando.
- Reducir el uso de datos: Active esta función para restringir la carga de imágenes de manera automática cuando no esté conectado al Wi-Fi.

2.Pestañas

Pulse el icono de abajo para ver todas las pestañas abiertas. En este modo puede obtener una vista previa, cerrar o abrir pestañas nuevas.

3.Modo incógnito

Puede alternar a modo incógnito mientras tiene una vista previa de todas las pestañas abiertas. Su historial de navegación y búsqueda no se guardará en el modo incógnito. Sin embargo, los archivos que descargue y los marcadores que agregue se guardarán.

4.Marcadores

Puede agregar la página en la que se encuentra navegando a los marcadores. Puede guardarse a la página de inicio o a su pantalla de inicio.

5.Marcadores en la página de inicio

Mientras esté en la página de inicio, puede agregar páginas recientemente visitadas o personalizar los URL a marcadores.

6.Compendio de noticias

Deslice hacia derecha e izquierda para alternar entre los canales en su compendio de noticias. Pulse el icono del globo para cambiar el idioma preferido de su Compendio de noticias. Inglés, hindi, y tamil están disponibles.

7.Compartir páginas web


Puede compartir páginas web del Navegador con varias plataformas, incluidas Facebook y WhatsApp.

Mi Apps

1.Instalar aplicaciones

Mi Apps es una plataforma donde puede encontrar un sinfín de aplicaciones estupendas de Android para su dispositivo.

No necesita iniciar sesión, todas las aplicaciones se descargan gratuitamente y con un 100% de seguridad. Todo lo que necesita es abrir "Aplicaciones" y pulsar "Instalar" junto a la aplicación que desee.




Desplácese hacia abajo para encontrar más aplicaciones relacionadas que le podrían interesar

Para instalar una aplicación, solo toque el botón


2. Buscar aplicaciones

Utilice buscar para encontrar rápidamente las aplicaciones y los juegos que está buscando. Escriba el nombre del elemento en la barra de búsqueda y obtenga resultados al instante. Puede instalar aplicaciones directamente desde la lista de búsqueda de resultados.



Toque la barra de búsqueda

Escriba el nombre del elemento que está buscando.



Escriba el nombre del recurso que está buscando


Toque el botón junto a un resultado de la búsqueda para instalar.



Toque el botón junto a un resultado de la búsqueda para instalar

3. Aplicaciones recomendadas

Al abrir Mi Apps por primera vez, verá la lista de aplicaciones que recomendamos. Puede instalar todas de una vez sin tener que buscar varias veces elementos individuales.



Toque el botón para descargar todas las aplicaciones y los juegos esenciales

4.Recomendaciones


En Mi Apps, podrá encontrar cantidades de aplicaciones, juegos, colecciones, artículos, y videos recomendados para usted.



Desplácese horizontalmente para ver más recursos

Las aplicaciones destacadas están en la página de inicio

Desplácese hacia arriba y hacia abajo para navegar por las opciones.




Desplácese hacia arriba y hacia abajo para navegar por las opciones

Los juegos recomendados están aquí

5. Calificaciones


Pulse "Calificar" para ver todas las aplicaciones y juegos clasificados de mayor a menor popularidad.



Hay gráficos disponibles separados para aplicaciones y juegos


6. Categorías

Las categorías lo ayudarán a decidir qué aplicación o juego entre muchos similares funcionan mejor para usted. Encontrará todo lo que necesite en las categorías de 17 juegos y 33 aplicaciones.




7.Promociones

Esta parte de Mi Apps tiene todas las últimas ofertas, promociones y descuentos. Aquí puede completar las tareas para obtener cupones para sus compras.



Toque para ver
qué hay disponible
para usted



Mi Música

1. Mi música

Puede encontrar canciones recientemente reproducidas, favoritas y listas de reproducción en "Mi música".

2. Reproductor local

Puede ver todas las canciones guardadas en su dispositivo en la página "Mi música". Solo pulse cualquier canción para reproducirla.

Hay varias maneras de visualizar su música local: por título de la canción, artista, álbum o carpeta. También puede ordenar los elementos por título de canción, agregando la hora y número de veces que se reproducen.

3. Reproductor

Pulse el botón en la página de inicio para abrir el reproductor.

Los controles del reproductor incluyen las siguientes opciones: reproducción, pausa, canción siguiente/anterior, bucle, reproducción aleatoria, descarga, añadir a favoritos, cola y letra.

El menú "Más" tiene más opciones adicionales: compartir, auriculares y efectos de audio, temporizador de apagado, establecer como tono de llamada, y más.

4. Búsqueda

Pulse la barra de búsqueda y escriba las palabras clave para buscar canciones, artistas, álbumes y listas de reproducción.

5. Ajustes

Puede acceder a Ajustes usando el menú lateral. Aquí puede encontrar la configuración de la cuenta, el filtro de archivos y la configuración de actualización.


Temas

Los temas le dan a su teléfono un aspecto nuevo.

Temas es la plataforma oficial de personalización de MIUI con miles de temas de alta calidad creados por diseñadores expertos. Además de los temas, los fondos de pantalla, los tonos de timbre y las fuentes habituales, podrá encontrar muchas otras opciones de personalización para su pantalla de bloqueo y su pantalla de inicio.


1.Temas

- Abra la aplicación para ver los temas disponibles. Pulse cualquier tema para ver los detalles.
- En la página de detalles, deslice hacia la derecha y la izquierda para ver vistas previas.
- Pulse "Descargar" a continuación para descargar el tema.
- Una vez que finalice la descarga, pulse "Aplicar" el tema.




2. Fondo de pantalla

- Abra la aplicación y pulse el botón de abajo para ver los fondos de pantalla disponibles.
Pulse cualquier fondo de pantalla para ver una vista previa.




- Deslice hacia la derecha o izquierda para alternar entre las vistas previas. Pulse "Aplicar" para aplicar el fondo de pantalla.
- Seleccione dónde desea aplicar el fondo de pantalla.



4. Tonos de llamada


- Abra la aplicación y pulse el botón de abajo para ver los tonos de llamada disponibles. Pulse cualquier tono de llamada para escuchar.
- Pulse el botón "Más" junto a un tono de llamada para ver las opciones disponibles.
- Seleccione dónde desea aplicar el fondo de pantalla.



5.Fuentes

- Abra la aplicación y pulse el botón de abajo para ver las fuentes disponibles. Pulse cualquier fuente para ver los detalles.
- Deslice hacia la derecha o izquierda para ver las vistas previas. Pulse "Descargar" a continuación para descargar la fuente.





2-Administrador de archivos

Administrador de archivos

1. Búsqueda rápida

Los archivos recientes en la pantalla de inicio se ordenan según la fecha de creación. También se ordenan por tipo de archivo y pueden editarse de forma predeterminada.

2. Estadísticas de almacenamiento

Averigüe qué archivos ocupan el almacenamiento interno de su dispositivo de un vistazo y vea todos los elementos en la carpeta raíz.

3. Limpieza

Elimine los archivos innecesarios y libere espacio de almacenamiento pulsando dos botones.

4. Transferencia de archivos

La función Mi Drop integrada le permite compartir archivos con dispositivos cercanos sin necesidad de conectarse a Internet.

Copias de seguridad locales

1. Creación de una copia de seguridad

Diríjase a Ajustes > Ajustes adicionales > Copia de seguridad y restablecimiento > Copias de seguridad locales, pulse "Copia de seguridad", seleccione la configuración del sistema y las aplicaciones de las que desee realizar una copia de seguridad y vuelva a pulsar "Copia de seguridad". La creación de copias de seguridad podría tomar varios minutos.

2. Restauración de elementos

Diríjase a Ajustes > Ajustes adicionales > Copias de seguridad y restablecimiento > Copias de seguridad locales, seleccione la configuración del sistema y las aplicaciones que desee restaurar y pulse "Restaurar".

3. Cifrado de copias de seguridad

Si desea crear una copia de seguridad cifrada, puntee en el candado junto al botón "Copia de seguridad". Tendrá que iniciar sesión en su Cuenta Mi para acceder a los elementos cifrados.

4. Copias de seguridad automáticas

Diríjase a Ajustes > Ajustes adicionales > Copias de seguridad y restablecimiento > Copias de seguridad automáticas, configure su programa de copias de seguridad y seleccione los elementos de los que desea realizar una copia de seguridad. Las copias de seguridad automáticas aparecerán en la lista de sus copias de seguridad locales.

3-Otros

Comentarios

Puede informar a nuestros desarrolladores de los problemas que encuentre al usar el dispositivo. Sus sugerencias sobre cómo mejorar MIUI también son bienvenidas. Siempre hacemos todo lo posible para solucionar los problemas que nos comunique en las próximas actualizaciones.

1. Cómo abrir los Comentarios

Puede acceder a la aplicación Comentarios usando uno de los dos métodos siguientes: Pulse el icono de la aplicación Comentarios en la pantalla de inicio. Diríjase a Ajustes, desplácese hacia abajo y pulse "Comentarios" en la parte inferior.

2. Envío de comentarios

Marque una de las casillas antes de describir su problema. Utilice "Problemas" para los virus y "Sugerencias" para las mejoras.

Describa el problema que ha encontrado. Puede agregar imágenes, grabaciones de pantalla y registros a su informe.

Seleccione el elemento al que se refiere su comentario para que podamos localizar el problema.

Si está informando de un virus, indíquenos su porcentaje de reproductividad.

Pulse "Enviar" para enviar sus comentarios.

3. Visualización del progreso

Pulse "Mi opinión" en la esquina superior de la página de inicio para ver los problemas que ha informado. Pulse cualquiera de los problemas para ver el progreso.

Si nuestros desarrolladores comentan tus comentarios, puedes responderles desde la página de detalles del problema.

4-Herramientas

Calendario

El calendario tradicional indio es muy popular. Se usa junto con el calendario gregoriano hoy en día. La información del calendario tradicional se muestra en una tarjeta distinta cada día.

Está disponible la información diaria de Panchang, incluyendo Tithi, Samvat, y Muhurt.

1. Fechas importantes

Puede ver la información sobre todas las fechas importantes en el Calendario directamente.

Se le notificará sobre los días festivos y los eventos importantes.

Se crea una tarjeta distinta con información detallada para todos los festivales. Puede abrirlo al pulsar sobre la notificación o la tarjeta de la App vault.

2. Saludos diarios

Una tarjeta con saludos diarios se puede compartir en WhatsApp, Facebook, ShareChat y otras plataformas.

3. Horóscopo

Los horóscopos para todos los signos del zodiaco están disponibles en inglés.

4. Tarjeta de cricket

El cricket es sumamente popular en la India. Usted puede mantenerse al día con el programa y los resultados de los partidos usando nuestra tarjeta especial.

5. Salud y estado físico, Hoy en la historia, y tarjetas de fútbol

Reciba las últimas noticias y recomendaciones sobre una amplia gama de temas utilizando nuestras tarjetas.

Reloj

1. Cómo añadir alarmas

Abra la aplicación Reloj y pulse el signo más en la página de inicio para añadir una alarma.
Elija si desea añadir una alarma que se repita, seleccione su tono de llamada y pulse "Listo".

2. Reloj mundial

Cómo añadir relojes personalizados

En la aplicación Reloj, abra la pestaña de "Reloj" y pulse el signo más para agregar el reloj de un lugar específico a su lista.

3. Comprobación de la ubicación geográfica

Pulse cualquier ciudad de su lista para ver dónde se ubica en el mapa.

4. Cronómetro

Abra la pestaña Cronómetro y simplemente pulse el botón de inicio para utilizar el cronómetro. Pulse el botón de la bandera para registrar el tiempo. También puede hacer una pausa y reanudar el cronómetro. Pulse "Detener" para reiniciar el cronómetro.

5. Temporizador

Programar un temporizador

Puede configurar tiempos con una duración de 1 segundo a 99 horas, 59 minutos y 59 segundos. Pulse el botón de abajo para iniciar el temporizador.

Ruidos ambientales

Puede escuchar uno de los ruidos ambientales durante un período de tiempo determinado. También puede elegir silenciar la alarma al final de un temporizador de ruido ambiental.

Meteorología

1. Visualización de la información meteorológica

Abra la aplicación Meteorología para ver la información meteorológica actual y el pronóstico de 5 días.

En la página de inicio también se muestran el pronóstico de 24 horas, la velocidad y dirección del viento, la sensación térmica real, el índice UV y la presión.

2. Administración de ubicaciones

Pulse el signo más en la parte inferior de la página de inicio para buscar ciudades.

Pulse otra vez el signo más y utilice el botón "Editar" para borrar ciudades.

3. Configuraciones de meteorología

Pulse el signo más en la parte inferior de la página de inicio para abrir la configuración. Puedes configurar tus unidades preferidas de temperatura y velocidad del viento, así como permitir o restringir la aplicación para actualizar la información meteorológica durante la noche.

4. Cómo compartir información meteorológica

Pulse el botón "Más" en la parte inferior de la página de inicio y, a continuación, pulse "Compartir" para enviar la información meteorológica a sus amigos.

Seguridad

Limpieza

1. Eliminación de la basura

El asistente de limpieza es una de las funciones que utiliza Security para eliminar la basura de su dispositivo. Puede eliminar elementos inutilizables almacenados en el teléfono para asegurarse de que el dispositivo funcione de forma rápida y productiva.

· Cómo eliminar la basura

Abra la aplicación Seguridad y pulse "Limpieza". Esto iniciará un escaneo automático en busca de basura, incluyendo estas 5 categorías principales: archivos de caché, archivos obsoletos, paquetes de instalación, residuales y caché de memoria. Una vez finalizado el escaneo, puede elegir qué elementos desea eliminar.

Una vez realizada la limpieza, podrá revisar el informe que le proporciona los detalles de su utilización del almacenamiento y sugiere otras opciones para liberar más espacio de almacenamiento.

· Cómo añadir elementos a las excepciones

Puede añadir los elementos que no desea eliminar a las excepciones. Cuando el escaneo esté completo, mantenga presionado un elemento y seleccione "Añadir a excepciones". Este elemento será ignorado durante los futuros escaneos.

· Diferentes formas de usar el programa de limpieza

Además de utilizar el programa de limpieza de forma proactiva, también puede recibir notificaciones cuando la basura de su dispositivo alcance el límite establecido. Al pulsar la notificación, se iniciará automáticamente el programa de limpieza.

2. Configuración del programa de limpieza

Puede establecer recordatorios y cambiar entre las definiciones de escaneo en la configuración.

· Selección de definiciones de escaneo

Las definiciones de escaneo de los dos proveedores de servicios están a su disposición. Puede elegir entre Tencent y Clean Master.

· Recordatorios

Active el interruptor "Recordar para limpiar" para establecer el tamaño límite de la basura y programar alertas. Una vez que la cantidad de basura en su teléfono llegue al límite, recibirá una notificación avisándole que use el programa de limpieza. También puede personalizar la frecuencia de las alertas.

· Actualización automática de la base de datos del programa de limpieza

Es posible que actualicemos el alcance del motor del programa Limpieza a intervalos irregulares. Active las actualizaciones automáticas para asegurarse de que está utilizando las definiciones más recientes y limpie el dispositivo de forma más eficaz.

Escaneo básico

1. Escaneo básico

El escaneo básico es un módulo funcional que puede detectar riesgos de seguridad en su dispositivo de inmediato. Verifica 3 amenazas básicas: riesgos de seguridad del sistema, procesos innecesarios y malware. También puede ayudarle a descubrir rápidamente si su teléfono tiene algún elemento que se pueda optimizar, y a detectar los problemas más rápidamente.

· Elementos verificados

El subanálisis de seguridad del sistema verifica si hay problemas relacionados con los permisos, caballos de Troya, problemas de instalación y actualizaciones del sistema. Puede ayudarle a entender si su teléfono tiene algún riesgo, y manejarlo con rapidez.

El segundo subanálisis detiene los lanzamientos encadenados innecesarios y limpia la caché que ya no es útil.

El tercer subanálisis puede filtrar el spam y comprobar el entorno de pago.

· Resultados del escaneo

Después del escaneo, verá la puntuación que indica el nivel de seguridad de su teléfono.

Los resultados del escaneo también revelarán elementos inseguros y podrá elegir si desea optimizar su dispositivo.

2. Configuración del escaneo de seguridad

Puede elegir entre crear un acceso directo en la pantalla de inicio o seleccionar elementos para optimizar de la lista de recomendaciones.

Escaneo de seguridad

1. Escaneo de seguridad

El escaneo de seguridad es una aplicación que analiza su teléfono para ver si tiene virus ocultos o aplicaciones maliciosas.

Combina un análisis de virus y un análisis de seguridad de pago, lo que garantiza la seguridad de su teléfono.

· Elementos escaneados

El escaneo de seguridad resuelve los problemas relacionados con Wi-Fi, pagos, privacidad y virus. Se asegura de que las aplicaciones y virus peligrosos en la memoria de su teléfono sean descubiertos tan pronto como sea posible.

· Seguridad de pago

Cuando se ejecutan aplicaciones con una función de pago, las funciones de seguridad de pago se ejecutan de forma predeterminada. Puede añadir aplicaciones de pago que desee gestionar en la pantalla de resultados.

2. Configuración del escaneo de seguridad

Varias opciones de definición y actualización de virus están disponibles en la configuración.

- Definiciones de antivirus
Las definiciones de antivirus proporcionadas por Avast, Tencent y AVL están disponibles.
- Monitor de instalación
Active el interruptor "Escanear antes de instalar" para comprobar si hay virus y malware en las aplicaciones que se están instalando.

Administrar aplicaciones

1. Cómo desinstalar aplicaciones

Puede desinstalar varias aplicaciones usando esta función.
Seleccione las aplicaciones y pulse el botón de abajo para desinstalarlas.

2. Verificación del estado de la aplicación

Puede ordenar sus aplicaciones usando diferentes parámetros.
Aquí están los parámetros disponibles ahora:

- Estado
- Nombre de la aplicación
- Frecuencia de uso
- Almacenamiento usado
- Tiempo de instalación

Aplicaciones predeterminadas

Pulse el botón "Más" en la esquina superior de la pantalla y seleccione "Aplicaciones predeterminadas" para asignar aplicaciones personalizadas a varias características del sistema.

2. Permisos

Inicio automático

Puede administrar el comportamiento de inicio automático de una aplicación para evitar el consumo anormal de energía.
Desactive el interruptor de control de la aplicación para restringir el inicio automático.
Pulse el botón "Más" en la parte superior de la pantalla para gestionar los permisos de inicio automático de las aplicaciones del sistema.

Permisos de aplicación

Aquí puede administrar los permisos de todas las aplicaciones instaladas en su dispositivo.

Administración de permisos para aplicaciones individuales

Puede comprobar todos los permisos que tiene una aplicación pulsando sobre ella. Los interruptores situados junto a cada permiso le permiten conceder o restringir rápidamente el acceso.

También puede ordenar los permisos por tipo para verificar todas las aplicaciones que tengan un permiso específico.

Permisos

1. Inicio automático

Puede administrar el comportamiento de inicio automático de una aplicación para evitar el consumo anormal de energía.

Desactive el interruptor de control de la aplicación para restringir el inicio automático.

Pulse el botón "Más" en la parte superior de la pantalla para gestionar los permisos de inicio automático de las aplicaciones del sistema.

2. Permisos de aplicaciones

Aquí puede administrar los permisos de todas las aplicaciones instaladas en su dispositivo.

3. Administración de permisos para aplicaciones individuales

Puede comprobar todos los permisos que tiene una aplicación pulsando sobre ella. Los interruptores situados junto a cada permiso le permiten conceder o restringir rápidamente el acceso.

También puede ordenar los permisos por tipo para verificar todas las aplicaciones que tengan un permiso específico.

Acelerador de velocidad de juego

1. Cómo funciona el acelerador de velocidad de juego

- Optimización: Esta función borra la memoria reservada para los procesos de fondo para dar más espacio al juego.

- Red: El acelerador de velocidad de juego aumenta la velocidad de conexión del juego al limitar el ancho de banda de las descargas en segundo plano, reduciendo el retraso de la red.

- Concentración: Las notificaciones se ocultarán y los botones se desactivarán. ¡Nada lo distraerá!

También puede crear un acceso directo en la pantalla de inicio para que el acelerador de velocidad de los juegos siempre esté a mano.

2. Cómo añadir juegos

Puede añadir los juegos que funcionarán con el acelerador de velocidad de juego en la página de inicio.

3. Configuración del acelerador

Inicie una aplicación de juegos previamente añadida en la página de inicio para activar automáticamente la función de aumento de la velocidad del juego.

También puede limitar la velocidad de las descargas en segundo plano, restringir la sincronización y asegurarse de que el dispositivo no cambie de una red a otra mientras esté jugando.

Limpieza profunda

1. Cómo usar Limpieza profunda

Abra Seguridad y desplácese hacia abajo hasta que vea "Limpieza profunda". Esta función le ofrece una imagen clara de cómo se está asignando la memoria del teléfono y cómo se está distribuyendo la basura.

- Fotos

La limpieza profunda puede detectar fotos duplicadas e imágenes de baja calidad en su Galería. Puede optar por eliminar elementos redundantes.

- Aplicaciones

Descubra qué aplicaciones no se han utilizado en mucho tiempo y desinstálelas.

- Datos de la aplicación

Conozca cómo utiliza el almacenamiento cada aplicación de su teléfono. Puede liberar espacio de almacenamiento utilizando esta función.

- Archivos grandes

Los archivos grandes comienzan a acumularse sin que usted se percate después de usar el teléfono durante algún tiempo. Esta función los clasifica por tamaño. También le permite saber cuáles aplicaciones generaron estos archivos.

- Vídeos

Aquí puede ver todos los vídeos guardados en su teléfono. Puede eliminar los que no sean necesarios para liberar espacio de almacenamiento.

2. Configuración de limpieza profunda

Las definiciones de escaneo de Tencent y Clean Master están disponibles. También puede agregar elementos a las excepciones en la configuración.

Uso de la batería

Pruebe el consumo de energía del teléfono y optimice los elementos relacionados con la batería con tan solo un clic para aumentar la duración de la batería de su teléfono.

- Abra Seguridad y pulse "Uso de la batería" para ver cómo consume energía su dispositivo. Después del escaneo, podrá comprobar el nivel, la temperatura y la capacidad de la batería. Cualquier problema que encuentre se puede resolver simplemente pulsando el botón en la parte inferior de la página de resultados.

Verifique los elementos optimizados y elija los problemas de consumo de energía que necesitan optimización manual.

- La optimización está completa.

- Active el Ahorro de batería para reducir la actividad en segundo plano de las aplicaciones, detener la sincronización y minimizar las animaciones del sistema. También puede programar el ahorro de batería para que se encienda y se apague.

El uso de la batería permite verificar el estado de consumo de energía de diferentes aplicaciones y elementos de hardware.

Prueba de red

1. Encontrar y resolver problemas relacionados con la red

En caso de tener problemas con la red, puede realizar una prueba de las condiciones actuales de la red.

· Comprueba los siguientes elementos:

- Conexión Wi-Fi
- Protocolos de red
- Conexión de red
- Conexiones restringidas
- Conexiones en segundo plano
- Configuración de DNS
- Enrutador

Después de ver los resultados, podrá resolver los problemas actuales de la red paso a paso.

2. Prueba rápida de velocidad de Wi-Fi

Pulse el botón "Más" en la parte superior de la pantalla para realizar una prueba de velocidad Wi-Fi. Se verificará la velocidad de descarga de su punto de acceso Wi-Fi actual.

3. Aplicaciones conectadas cercanas

En los resultados de la prueba se muestran todas las aplicaciones actualmente conectadas a Internet. Solo pulse una aplicación para cerrarla.

Lista de bloqueos

1. Mensajes y llamadas bloqueadas

La lista de bloqueos filtra automáticamente todos los tipos de spam, phishing y llamadas y mensajes de marketing. Esta pantalla muestra el historial de los mensajes SMS filtrados y las llamadas entrantes.

· SMS

Los números de teléfono resaltados indican mensajes no leídos. Los números de teléfono pasarán de rojo a negro después de que haya leído los mensajes correspondientes.

Pulse sobre un mensaje para leerlo. Puede desbloquear y restaurar todos los mensajes enviados desde un número determinado o responder a los mensajes directamente.

Pulse el botón "Editar" o mantenga presionado cualquier mensaje SMS para desbloquear o borrar varios mensajes.

Pulse "Leer todo" para marcar todos los mensajes como leídos.

· Llamadas entrantes

Pulse sobre un registro del historial de llamadas para ver el historial completo de un número de teléfono en particular. Puede optar por desbloquear este número, devolver la llamada o enviar un mensaje SMS.

Pulse el botón "Editar" o mantenga presionado cualquier registro para desbloquear o eliminar varios elementos.

2. Configuración de la lista de bloqueo

- Interruptor de la lista de bloqueo
Seleccione este conmutador para activar y desactivar la lista de bloqueo. Una vez desactivada, ya no filtrará automáticamente las llamadas y los mensajes de spam.
- Números bloqueados y excepciones
Puede utilizar números de teléfono, prefijos y ubicaciones para establecer qué llamadas y mensajes entrantes desea bloquear o permitir.
Pulse "Números bloqueados"/"Excepciones" para añadir o editar elementos.
- Notificaciones de listas de bloqueo
Puede elegir si el Panel de notificaciones debe mostrar el contenido de una llamada o mensaje bloqueado.
- Actualización automática del filtro de SMS
También puede pulsar "Actualizar" para sincronizar manualmente.
- Configuración de la lista de bloqueo de SMS
Puede optar por bloquear, filtrar o permitir mensajes de extraños y servicios. También están disponibles las opciones para los contactos.
Agregue palabras clave a la lista de bloqueo y excepciones para bloquear o permitir mensajes que contengan palabras específicas.
- Configuración de la lista de bloqueo de llamadas
Puede elegir entre bloquear o permitir llamadas de extraños, llamadas desviadas, llamadas desde el extranjero y llamadas desde números denunciados. También están disponibles las opciones para los contactos.
- Configuración de la tarjeta SIM 2
Puede establecer si las mismas reglas deben aplicarse a la tarjeta SIM 2, o establecer reglas diferentes.

Bloqueo de aplicaciones

1. Configuración de la contraseña

Utilice el bloqueo de aplicaciones para proteger los datos de las aplicaciones individuales y su privacidad.

Abra Seguridad y pulse "Bloqueo de aplicación" para establecer su contraseña. El tipo de contraseña se establece como patrón de forma predeterminada.

Cómo cambiar el tipo de contraseña

Cuando configure su contraseña, pulse "Cambiar contraseña" para alternar entre diferentes tipos de contraseña. Patrón, PIN y contraseña combinada ya están disponibles.

Cómo añadir su Cuenta Mi

Después de establecer su contraseña, puede elegir añadir su cuenta Mi. Si olvida su contraseña de bloqueo de la aplicación, podrá restablecerla mediante su Cuenta Mi. Recomendamos especialmente añadir su Cuenta Mi si utiliza el bloqueo de la aplicación. A menos que añada su cuenta, sólo podrá restablecer la contraseña de bloqueo de la aplicación mediante un restablecimiento de fábrica.

Uso de las huellas dactilares

Puede utilizar las huellas dactilares registradas en el dispositivo para verificar el bloqueo de la aplicación. Tendrá que confirmar su contraseña una vez más si añade una nueva huella dactilar. No podrá utilizar las huellas dactilares para verificar el bloqueo de la aplicación.

2. Protección de aplicaciones con bloqueo de aplicaciones

Al utilizar el bloqueo de aplicaciones por primera vez, la función comprobará qué aplicaciones están instaladas en el dispositivo y recomendará las que podrían necesitar protección.

Basta con accionar el interruptor situado junto al nombre de una aplicación para añadir o eliminar la protección de bloqueo de la aplicación.

Pulse el botón Búsqueda en la parte superior de la pantalla para buscar aplicaciones.

3. Configuración de bloqueo de aplicaciones

Interruptor de bloqueo de aplicaciones

Accione el interruptor para añadir o eliminar la protección de bloqueo de la aplicación. Al desactivar el interruptor, la protección se eliminará de todas las aplicaciones junto con la contraseña de bloqueo de aplicaciones.

Cuando se aplica el bloqueo de la aplicación

Puede elegir exactamente cuando se aplica el bloqueo de la aplicación. Ahora hay 3 opciones disponibles.

- Cuando el dispositivo está bloqueado: Una vez verificado, el bloqueo de la aplicación no se aplicará hasta que bloquee el dispositivo y abra una aplicación protegida después de desbloquearlo.
- Cuando el dispositivo está bloqueado o después de salir de la aplicación: Tendrá que verificar la contraseña de bloqueo de la aplicación después de desbloquear el dispositivo o salir de una aplicación protegida.
- Cuando el dispositivo está bloqueado o dentro de 1 minuto después de salir de la aplicación: Tendrá que verificar la contraseña de bloqueo de la aplicación después de desbloquear el dispositivo o no reabrir una aplicación protegida dentro de 1 minuto después de haber salido.

Cómo cambiar la contraseña

Puede cambiar el tipo de contraseña de bloqueo de aplicaciones y la contraseña misma.

Desbloqueo con huella dactilar

Si no desea utilizar su huella dactilar con el bloqueo de aplicaciones, puede activar el interruptor correspondiente. Tendrá que verificar su huella digital si decide volver a activar esta función.

Cómo ocultar contenido

El bloqueo de aplicaciones le permite ocultar el contenido de la notificación en la pantalla de bloqueo y en el Panel de notificaciones para aplicaciones individuales. Encontrará todas las aplicaciones compatibles después de tocar "Ocultar contenido" en la configuración.

Cuando esta función esté activada, verá "Tiene un mensaje nuevo" en lugar del contenido real.

Cómo desbloquear todas las aplicaciones a la vez

Esta función le permite desbloquear todas las aplicaciones protegidas introduciendo la contraseña una sola vez.

Cómo añadir su cuenta Mi

Puede añadir su cuenta Mi para poder restablecer su contraseña de bloqueo de aplicaciones.

4.Verificación de la contraseña de bloqueo de la aplicación

Cuando el bloqueo de la aplicación está activado, aparecerá un cuadro de diálogo que le solicita la contraseña después de abrir una aplicación protegida.

Puede introducir la contraseña o utilizar su huella dactilar para desbloquear la aplicación.

Pulse "Olvidé mi contraseña" para restablecer la contraseña de bloqueo de la aplicación.

Las opciones disponibles para usted pueden variar dependiendo de si agregó su cuenta Mi antes de intentar restablecer la contraseña.

Si no desea abrir la aplicación, pulse el botón "Atrás" en la esquina superior de la pantalla para cerrar el diálogo de verificación.

Aplicaciones dobles

- Las aplicaciones dobles le permiten clonar una aplicación existente en su dispositivo y utilizarla de forma independiente con una cuenta diferente.
- Puede crear aplicaciones dobles en Administrar aplicaciones > Aplicaciones dobles. Allí verá una lista de aplicaciones compatibles instaladas en su dispositivo.
- Además de las aplicaciones instaladas que son compatibles con esta función, también podrá ver las aplicaciones que recomendamos. Utilice el interruptor situado junto al nombre de una aplicación para crear una aplicación doble.
- Utilice la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla para buscar las aplicaciones instaladas en su dispositivo.
- Todas las aplicaciones duales tienen sus propios accesos directos en la pantalla de inicio. Hay un icono de aplicación doble en la esquina del acceso directo que puede ayudarle a distinguir una aplicación de otra.
- Siempre que el sistema requiera una acción de una aplicación que tenga una aplicación doble, se le preguntará qué aplicación se utilizará.

Cómo desinstalar aplicaciones dobles

Puede desinstalar aplicaciones dobles al igual que las normales. Además, también puede alternar el interruptor de la aplicación correspondiente en Seguridad para desinstalarla. Todos los datos de la aplicación doble que desinstale serán eliminados.

Cuentas de aplicación doble

Si una aplicación doble cumple con los estándares de interfaz de cuentas múltiples de Google, puede añadir y sincronizar cuentas de aplicación doble en esta página, como también personalizar su configuración. La configuración de las aplicaciones de terceros puede variar.

Notas

1. Crear una nota

Abra la aplicación y pulse el signo más para agregar una nueva nota. Las notas admiten la adición de texto, imágenes y audio.

2. Notas de voz

Pulse el icono de la onda sonora para hacer una grabación de audio y guárdela en su nota.

3. Características

Puede utilizar plantillas, añadir imágenes, listas de comprobación y notas de voz, así como formatear texto en Notas.

También puede compartir sus notas como texto o imágenes en varias plataformas.

Mantenga presionada cualquier nota para establecer un recordatorio, ocultarla o agregarla a una carpeta.

4. Cómo eliminar notas

Abra una nota y pulse el botón "Más" para eliminarla. También puede deslizar hacia arriba con dos dedos para realizar esta acción. Mantenga pulsada una nota para poder eliminar varias notas.

5. Cómo restaurar notas eliminadas

Para ver las notas eliminadas, pulse "Notas" en la página de inicio y seleccione "Papelera".

Pulse sobre la nota que desea restaurar.

Si no puede encontrar la nota que necesita, intente buscarla en i.mi.com.

6. Carpetas

Pulse "Notas" en la página de inicio para que aparezca el menú desplegable. Aquí puede crear carpetas.

También puede mover notas a carpetas nuevas.

7. Búsqueda

Escriba palabras clave en la barra de búsqueda de la página de inicio para encontrar notas específicas.

8. Cómo ver notas ocultas

Deslice hacia abajo comenzando desde la parte superior de la pantalla y deténgase en el medio para ver las notas ocultas.

9. Vista

Pulse el botón "Más" en la página de inicio para cambiar entre la vista de lista y la vista en cuadrícula.

Grabación

1. Grabación de audio

Abra la aplicación y pulse "Grabar" para iniciar la grabación de audio. Puede pausar y reanudar el proceso, así como marcar segmentos específicos mientras está grabando.

2. Visualización de sus grabaciones

Pulse "Grabaciones" para ver todas las grabaciones que ha realizado.

3. Configuración (pueden variar en diferentes dispositivos)

Pulse el icono Configuración en la esquina superior para ver las opciones disponibles. Aquí puede establecer la calidad de la grabación, permitir que el receptor reproduzca audio y mucho más.

Grabador de pantalla

1. Grabador de pantalla

Puede encontrar el Grabador de pantalla en la carpeta "Herramientas" de su pantalla de inicio. Abra la aplicación y pulse el botón rojo para activar el Grabador. Aparecerá el botón "Inicio" en la esquina de la pantalla. Prepárese y pulse este botón para iniciar la grabación.

2. Finalizar la grabación

Pulse el botón "Detener" en su pantalla para terminar la grabación.

3. Cancelar la grabación

Pulse "x" en el botón "Inicio" si desea cancelar la grabación y salir de Grabador de pantalla.

4. Administrar videos

Los vídeos que grabe aparecerán en la página de inicio de Grabador de pantalla. Aquí puede verlos y editarlos.

5. Ajustes

- Resolución: Puede grabar videos con diferentes resoluciones. Los videos con mayor resolución se ven más nítidos.
- Calidad de video: Una mejor calidad de vídeo significa una imagen más definida y un tamaño de archivo más grande.
- Velocidad de reproducción: Las velocidades de reproducción más altas reducen el desenfoque por movimiento en sus videos, pero requieren más recursos del sistema. Es posible que su dispositivo se sobrecaliente cuando grabe videos largos con altas velocidades de reproducción.
- Orientación: Ajuste la orientación a vertical u horizontal, o elija el modo "Auto".
- Fuente de sonido: Grabe videos silenciosos o añada sonidos de micrófono/sistema.
- Bloquee la pantalla para finalizar: Bloquee el dispositivo para finalizar y guardar la grabación en curso.

- Mostrar gestos táctiles: Aparecerán puntos blancos a lo largo de la grabación para mostrar los lugares que tocó en la pantalla.
- Visualizar los botones de navegación: Mostrar avisos al presionar los botones Inicio, Menú y Atrás.

Calculadora

1. Calculadora básica

La calculadora básica es lo primero que ve al abrir la aplicación.

2. Calculadora científica

Abra Calculadora y pulse el botón para cambiar a la calculadora científica, que puede realizar operaciones con funciones trigonométricas, radianes angulares y raíces.

3. Convertidor

Esta función le permite convertir monedas así como múltiples unidades de medida.

4. Calculadora hipotecaria

Con métodos de pago y tasas de interés ajustables, la calculadora hipotecaria hace que la planificación de sus finanzas sea mucho más sencilla.

Brújula

1. Cómo calibrar su dispositivo

La Brújula le sugerirá que calibre su dispositivo en caso de detectar una interferencia significativa. Simplemente siga las instrucciones en su pantalla en tal caso.

2. Brújula

Coloque el dispositivo sobre una superficie horizontal para ver la cara de la brújula. Sostenga el teléfono en posición vertical para ver la imagen proporcionada por la cámara.

3. Nivel

Deslice hacia la izquierda desde la página de inicio para usar su teléfono como un nivel.

Mi Mover

1. Cómo abrir la aplicación

Diríjase a Ajustes > Ajustes adicionales > Mi Mover para abrir la aplicación.

2. Cómo cambiar de un iPhone a un Mi Phone

Puede transferir contactos, fotos y videos, eventos de calendario y notas. Conecte ambos dispositivos a Wi-Fi, abra Mi Mover y pulse "Soy un destinatario". Seleccione "Importar desde un iPhone", introduzca su ID de Apple y su contraseña y pulse "Iniciar sesión" para iniciar la transferencia.

(Nota: Se requiere autenticación de dos pasos para el dispositivo que ejecuta iOS 10.3 o posterior).

Cómo cambiar de un antiguo teléfono Mi Phone a uno nuevo

- En el dispositivo nuevo

Abra Mi Mover, pulse "Soy un destinatario", seleccione "Importar desde un teléfono Android" y genere el código QR.

- En el dispositivo antiguo

Abra Mi Mover, pulse "Soy un remitente", escanee el código QR en el nuevo dispositivo, seleccione los elementos que desea transferir y pulse "Enviar". No podrá conectarse a Internet durante la transferencia, ya que Mi Mover utiliza Wi-Fi para enviar los elementos.

3. Cómo cambiar de un teléfono Android a un Mi Phone

- En el Mi Phone nuevo

Abra Mi Mover, pulse "Soy un destinatario", seleccione "Importar desde un teléfono Android" y genere el código QR.

- En el teléfono Android antiguo

Instale Mi Mover y abra la aplicación. Pulse "Inicio", escanee el código QR en el nuevo dispositivo, seleccione los elementos que desea transferir y pulse "Enviar".

Escáner

1. Cómo abrir la aplicación

Puede abrir Escáner pulsando el icono de la pantalla de inicio o usando los accesos directos en Navegador, búsqueda global y Mi Wallet.

2. Cómo escanear los códigos

Además de escanear códigos de barras y códigos QR, también puede reconocer códigos en las imágenes guardadas en su Galería tocando el icono en la esquina superior derecha de la página de inicio.

3. Compras

Escanee el producto que desea comprar para buscarlo en las plataformas de comercio electrónico en línea.

4. Cómo escanear documentos

Esta función le permite guardar documentos escaneados como imágenes o reconocer texto y guardarlo como una nota. También puede copiar el texto reconocido en el portapapeles.

Manual de usuario de Mi Drop

Mi Drop es una aplicación para compartir archivos desarrollada por Xiaomi. Esta aplicación le permite compartir archivos, música, imágenes, aplicaciones y otros elementos con todos los dispositivos Android. Las transferencias de archivos en Mi Drop son 200 veces más rápidas que las transferencias por Bluetooth. Las velocidades de transferencia llegan hasta los 50Mbps.

1. ¿Cómo enviar un archivo en Mi Drop?

Abra Mi Drop y pulse "Enviar".

Elija los archivos y pulse sobre el botón Enviar y espere al receptor.

Pulse sobre la foto de perfil de la otra persona e inicie la transferencia.

2. ¿Cómo recibir un archivo en Mi Drop?

Abra la aplicación Mi Drop y pulse sobre la opción de recepción y espere a que se conecte el otro dispositivo.

3. ¿Cómo establecer una conexión entre dispositivos vía Código QR?

En el dispositivo emisor pulse Escanear código QR para conectarse al código QR de exploración del dispositivo receptor.

En el dispositivo receptor pulse Conectar usando el código QR para mostrar el código QR.

4. ¿Cómo compartir Mi Drop con amigos?

Abra la aplicación Mi Drop y pulse en Compartir Mi Drop, que le mostrará la opción Hotspot Portátil y Bluetooth.