

# Manuel de l'utilisateur de la Mi Action Camera Battery



Instructions :

- a. Ce produit doit être utilisé avec la caméra d'action 4K Mi.
- b. Pour installer la batterie, retirez le couvercle de la batterie de la caméra d'action 4K Mi, alignez les broches de la batterie dans la direction de la lentille et insérez la batterie. Pour retirer la batterie, tirez doucement sur la bande de la batterie.
- c. Veuillez manipuler la batterie avec soin et stockez-la dans un endroit sec et frais, en évitant l'exposition directe à la lumière du soleil.
- d. Pour recharger la batterie, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur de la caméra d'action 4K Mi.

Avertissement :

- a. Il est interdit de démonter, percer, frapper, écraser ou jeter le produit dans le feu.
- b. Cessez de l'utiliser en cas de gonflement ou de fuite grave.
- c. N'exposez pas la batterie à des températures élevées telles que la lumière directe du soleil ou des flammes nues.

Par la présente, FIMI déclare que la batterie lithium-ion polymère rechargeable est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions pertinentes de la directive 2006/66/CE et de l'article 4 de son amendement, la directive 2013/56/EU.