



Biztonsági információ

Fontos biztonsági információk

Olvassa el az alábbi biztonsági tudnivalókat a készülék használata előtt.

- Az illetéktelen kábelek, tápegységek vagy akkumulátorok használata tüzet, robbanást vagy egyéb kockázatokat rejthet.
- Csak olyan készülékeket használjon, amelyek kompatibilisek a készülékkel.
- A készüléket 0°C ~ 40°C hőmérséklet-tartományban használja, és a készüléket és tartozékait -20°C ~ 45°C hőmérséklet-tartományon belül tárolja. A készülék használata ezen a hőmérsékleti tartományon kívüli környezetben károsíthatja a készüléket.
- Ha a készülék beépített akkumulátort tartalmaz, ne próbálja meg kicserélni az akkumulátort, hogy az akkumulátor vagy a készülék károsodása elkerülhető legyen. Elemcsere csak hivatalos szervizközpontban lehetséges.
- A készüléket csak a mellékelt vagy engedélyezett kábellel és hálózati adapterrel töltsse. Más adapterek használata tüzet, áramütést okozhat, és károsíthatja a készüléket és az adaptert.
- A töltés befejezése után húzza ki az adaptert mind a készülékből, mind a tápkábelből. Ne töltsse a készüléket 12 óránál hosszabb ideig.
- Ne próbálja meg módosítani a csatlakozót vagy a tápkábelt, és húzza ki a tápkábelt a töltő tisztítása előtt.
- Ne dobja el a készüléket vagy a régi elemeket rendes szemét közé. Ha nem megfelelően kezelik, az akkumulátorok felrobbanhatnak vagy tüzet foghatnak. Tartsa be a helyi előírásokat a készülék, az elemek és egyéb tartozékok megsemmisítésekor.
 - Ne szedje szét, ne nyomja, ne törje össze vagy égesse el az akkumulátort. Deformáció esetén haladéktalanul hagyja abba az akkumulátor használatát.
 - Ne zárja rövidre az akkumulátort, hogy elkerülje a túlmelegedést, égést vagy egyéb személyi sérüléseket.
 - Ne helyezze az akkumulátort magas hőmérsékletű környezetbe. A túlmelegedés robbanást okozhat.
 - Az akkumulátort ne szedje szét, ne üsse meg vagy ne törje össze, nehogy az elemek szivárognak, túlmelegedjenek, vagy felrobbanjanak.
 - Ne égesse el az akkumulátort, hogy elkerülje a tűz vagy robbanás veszélyét.
 - Ne használja az akkumulátort, ha az elszíneződés, deformáció, rendellenes túlmelegedés vagy duzzanat jelei mutatkoznak.
- Tartsa szárazon készülékét. Ne tárolja vagy használja a terméket és tartozékait forró és nedves környezetben, vagy nyílt tűz közelében.
- A jótállás megszüntetése elkerülésének érdekében ne szedje szét, és ne módosítsa a készüléket és tartozékait. Ha a készülék bármelyik része nem működik megfelelően, vegye fel a kapcsolatot a Mi ügyfélszolgálatával, vagy vigye el készülékét egy hivatalos szervizközpontba.
- A lehetséges halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa magas hangerővel hosszabb ideig.
- A készülék tisztítása és karbantartása előtt zárja be az összes alkalmazást, és válassza le a készüléket az összes többi készülékről/kábelről.
- Kérjük, a készülék és tartozékainak letörléséhez száraz, tiszta, puha kendőt használjon. Ne használjon erős vegyszereket vagy tisztítószereket a készülék vagy tartozékainak tisztításához.
- Ne használjon külső fűtőberendezést, például mikrohullámú sütőt vagy hajszárítót, a készüléknek és tartozékainak szárításához.

Gyermekbiztonság

- Tartsa távol a készüléket és minden tartozékát a gyermekektől. Ne engedje, hogy a gyerekek játszanak, rágják vagy lenyeljék a készüléket vagy annak tartozékait, hogy elkerüljék lenyelés vagy a fulladás veszélyét.

Sürgősségi hívások kezdeményezése

- A szolgáltatási hálózat változatai és más regionális különbségek miatt a készülék nem kezdeményezhet minden hívást minden területen és minden körülmények között. Kérjük, ne hagyatkozzunk kizárólag a készülékre, hogy fontos vagy segélyhívásokat kezdeményezzen. Hívások indítását a Mi Pad nem támogatja.

Biztonsági óvintézkedések

- Tartson be minden olyan szabályt, amely korlátozza a mobil eszközöket bizonyos esetekben és környezetekben.
- Ne használja a készüléket benzinkutakon, robbanásveszélyes légkörben és potenciálisan robbanásveszélyes környezetben, például tüzelőanyag-ellátó helyeken, csónakok fedélzete alatt, üzemanyag- vagy vegyszerszállító vagy tárolóhelyeken, olyan területeken, ahol a levegő vegyi anyagokat vagy részecskéket, például gabonát, port vagy fémporokat tartalmaz. Engedelmeskedjen az összes arra felszólító feltüntetett jelnek, hogy kapcsolja ki a vezeték nélküli készülékeket, például a telefonját vagy egyéb rádióberendezését. Kapcsolja ki mobiltelefonját vagy vezeték nélküli készülékét, amikor robbantási területen vagy olyan területen tartózkodik, amelyen jelzik, hogy ki kell kapcsolni a „kétirányú rádiókat” vagy az „elektronikus készülékeket a robbantási műveletek zavarásának elkerülése érdekében.
- Ne használja a telefonját kórházi műtőkben, sürgősségi helyiségekben vagy intenzív osztályokon. Tartsa be a kórházak és egészségügyi központok aktuális szabályait és előírásait. Kérjük, konzultáljon kezelőorvosával és az eszköz gyártójával annak megállapítására, hogy a telefonja működése zavarhatja-e orvosi készülékének működését. A szívritmusszabályzó esetleges zavarásának elkerülése érdekében legalább 15 cm-es távolságot tartson a mobiltelefon és a szívritmusszabályzó között. Ennek eléréséhez használja a telefont a szívritmus-szabályozóhoz képest ellenkező oldalon lévő fülén, és ne hordozza mellényzsebben. Ne használja a telefonját hallókészülékek, cochleáris implantátumok, stb. közelében. az orvosi berendezés zavarásának elkerülése érdekében.
- Tartsa be a repülőgép biztonsági előírásait, és szükség esetén kapcsolja ki készüléket a repülőgép fedélzetén.
- Járművezetés közben használja a készüléket a vonatkozó közlekedési törvények és előírások szerint.
- A villámcsapás elkerülése érdekében ne használja a készüléket a szabadban zivatarok alatt.
- Ne használja készülékét hívások indítására, miközben az töltődik. Hívások indítását a Mi Pad nem támogatja.
- Ne használja készülékeit magas páratartalmú helyeken, például fürdőszobákban. Ha így tesz, a következmény áramütés, sérülés, tűz és a töltőberendezés károsodása lehet.
- Tartson be minden olyan szabályt, amely korlátozza a mobil eszközök használatát bizonyos esetekben és környezetekben.
- Ha a vakut használja, ne irányítsa a fényt túl közel az emberek vagy az állatok szeméhez, hogy megakadályozza a látásromlást.
- Ha a készülék üzemi hőmérséklete túl forró, ne tartsa azt a bőrével hosszabb ideig közvetlen érintkezésben az alacsony hőmérsékletű égési sérülések megelőzése érdekében.
- Ha a kijelző megrepedt, legyen óvatos az éles szélekkel vagy töredékekkel, amelyek sérülést okozhatnak. Ha a készülék kemény tárgygal való ütközés után vagy túlzott erőhatástól darabokra törik, ne érintse meg és ne próbálja meg eltávolítani a törött részeket. Hagyja abba a termék használatát, és azonnal forduljon a Xiaomi Vevőszolgálatához.

Biztonsági figyelmeztetés

- Frissítse eszközeinek operációs rendszerét a beépített szoftverfrissítési funkcióval, vagy keresse fel a hivatalos szervizüzleteinket. A szoftver más eszközökkel történő frissítése károsíthatja az eszközt, vagy adatvesztést, biztonsági problémákat és egyéb kockázatokat okozhat.

Olvasási mód

- Ez a funkció csak a kompatibilis Mi telefonokon érhető el.
- Az olvasási mód automatikusan csökkenti a kijelző kék fényének kibocsátását, hogy kellemesebb legyen a szemének.
- Átváltás olvasási módra:
 - Az olvasási módot kétféle módon kapcsolhatja be és ki:
 - 1) Suhintson lefelé a Kezdőképernyőn, hogy megjelenítse az Értesítés árnyalat kapcsolókat, majd koppintson az Olvasási mód kapcsolóra.
 - 2) Lépjen ide: Beállítások > Kijelző > Olvasási mód. Ugyanazon a képernyőn ütemezheti, hogy az Olvasási mód automatikusan ki- vagy bekapcsolódjon, és beállíthatja a színhőmérsékletet.
 - Hasznos tippek:
 - 1) 20-20-20 szabály: Javasoljuk, hogy 20 másodpercig, 20 percenként nézzen meg valamit, ami 20 lábra található.
 - 2) Pislogás: A szemszárazság enyhítésére próbálja meg becsukni a szemét 2 másodpercig, majd nyissa ki és gyorsan pislogjon 5 másodpercig.
 - 3) Újrafókuszálás: Egy jó gyakorlat a szemizmoknak az, hogy a képernyőről elnéz a legtávolabbi helyre, amit lát, majd a szemétől 30 cm-re helyezett hüvelykujjára fókuszál néhány másodpercig.
 - 4) Szemforgatás: Forgassa a szemét néhányszor, előbb az óramutató járásával megegyező irányba, majd az óramutató járásával ellenkező irányba.
 - 5) Tenyérdörzsölés: Dörzsölje össze tenyerét, hogy felmelegítse, majd óvatosan nyomja rá a szemére néhány másodpercig.